



Hot - Line Systems AG lehnt jede Haftung ab, sollte der Kunde die Kasse selber programmieren (an der Kasse oder via Software). Für Fehler in diesem Dokument wird jede Haftung abgelehnt.

Telefonischer Support wird wie folgt verrechnet:

1 Kasse = Fr. 80.--, zwei und mehr Kassen = Fr. 120.-- (jeweils exkl. Mehrwertsteuer).

## **Mehrwertsteuersatz wechseln - Modell Casio SE-C300/2000**

### **1. Funktionsschloss auf PGM stellen**

Schreibmaschinenfolie auflegen

### **2. Bontexte wechseln**

6 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken

232 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken

Logo und Bontext mit Zeilennummern wird ausgedruckt

(sollte beim Ihnen dieser Logotext stehen INKL.MWST/CHE-XXX.XXX.XXX MWST können Sie bei **3. Finanzartentexte wechseln** weiterfahren)

2 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken

Zeilennummer über dem Text „inkl. 8% Mwst“ eingeben

z.B. 0832

Taste „**Subtotal**“ drücken

In der Anzeige erscheint „inkl. 8% MWST“

Neuen Text eingeben „inkl. 7.7% MWST“

Taste „**00**“ drücken

Taste „**Enter/Bar**“ drücken

Taste „**Subtotal**“ drücken



### 3. Finanzartentexte wechseln

2 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
3301 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
In der Anzeige erscheint „UMSATZ 2.5%“  
Neuen Text eingeben „UMSATZ 2.5%“  
Taste „**00**“ drücken  
Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
3401 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
In der Anzeige erscheint „MWST 2.5%“  
Neuen Text eingeben „MWST 2.5%“  
Taste „**00**“ drücken  
Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
3501 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
In der Anzeige erscheint „UMSATZ 8%“  
Neuen Text eingeben „UMSATZ 7.7%“  
Taste „**00**“ drücken  
Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
3601 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
In der Anzeige erscheint „MWST 8%“  
Neuen Text eingeben „MWST 7.7%“  
Taste „**00**“ drücken  
Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
Taste „**Subtotal**“ drücken



#### 4. Steuersatz wechseln

6 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
325 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
Steuertabelle mit neuen Texten und alten Sätzen wird ausgedruckt

3 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
125 eingeben (für 1. Steuersatz) Taste „**Subtotal**“ drücken  
Neuen Steuersatz 2.5 eingeben  
Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
0 eingeben Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
5003 eingeben Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
Taste „**Subtotal**“ drücken  
225 eingeben (für 2. Steuersatz) Taste „**Subtotal**“ drücken  
Neuen Steuersatz 7.7 eingeben  
Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
0 eingeben Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
5003 eingeben Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
Taste „**Subtotal**“ drücken

6 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
325 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
Steuertabelle mit den neuen Texten und Sätzen wird ausgedruckt

#### 5. Funktionsschloss auf REG stellen

# h o t l i n e

## s y s t e m s

8	16	24	32	40	48	56	64	72
A a	B b	C c	D d	E e	F f	G g	H h	I i
7	15	23	31	39	47	55	63	71
J j	K k	L l	M m	N n	O o	P p	Q q	R r
6	14	22	30	38	46	54	62	70
S s	T t	U u	V v	W w	X x	Y y	Z z	
5	13	21	29	37	45	53	61	69
1	2	3	4	5	/	.	*	,
4	12	20	28	36	44	52	60	68
6	7	8	9	0	-	+	!	?
3	11	19	27	35	43	51	59	67
(	)	@	.	#	'	%	:	&
2	10	18	26	34	42	50	58	66
CAPS	SHIFT							
1	9	17	25	33	41	49	57	65