



Hot - Line Systems AG lehnt jede Haftung ab, sollte der Kunde die Kasse selber programmieren (an der Kasse oder via Software). Für Fehler in diesem Dokument wird jede Haftung abgelehnt.

Telefonischer Support wird wie folgt verrechnet:

1 Kasse = Fr. 80.--, zwei und mehr Kassen = Fr. 120.-- (jeweils exkl. Mehrwertsteuer).

## Mehrwertsteuersatz wechseln - Modell Casio SE-S10/100

### 1. Funktionsschloss auf PGM stellen

Taste „**Ca/Amt tend**“ drücken

Alle Einstellungen werden ausgedruckt

### 2. Bontexte wechseln

Auf dem Bon nachschauen ob der Mehrwertsteuersatz fix ausgedruckt wird

z.B.: „Inkl. 8% Mwst / CHE-XXX.XXX.XXX MWST“

(sollte beim Ihnen dieser Logotext stehen „ INKL.MWST/CHE-XXX.XXX.XXX MWST  
“können Sie bei **2. Steuersatz wechseln** weiterfahren)

2 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken

Zeilennummer über dem Text „inkl. 7.7% Mwst“ eingeben

z.B. 4 Taste „**CH**“ drücken

neuen Text eingeben

(Programmierung von Buchstaben funktioniert wie das Verfassen eines SMS!)

Taste „**Ca/Amt tend**“ drücken

Taste „**Subtotal**“ drücken

Wichtige Zeichen:

- . → 32x|7| drücken
- % → 22x|7| drücken
- : → 05x|7| drücken
- , → 14x|7| drücken
- weitere Infos auf Seite 30 der Bedienungsanleitung



### 3. Steuersatz wechseln

3 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
125 eingeben (für 1. Steuersatz) Taste „**Subtotal**“ drücken  
Neuen Steuersatz 2.5 eingeben  
Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
0 eingeben Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
5003 eingeben Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
Taste „**Subtotal**“ drücken  
225 eingeben (für 2. Steuersatz) Taste „**Subtotal**“ drücken  
Neuen Steuersatz 7.7 eingeben  
Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
0 eingeben Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
5003 eingeben Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
Taste „**Subtotal**“ drücken

1 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
Taste „**Ca/Amt tend**“ drücken

Alle Einstellungen werden ausgedruckt – bitte kontrollieren

### 3. Funktionsschloss auf REG stellen