



Hot - Line Systems AG lehnt jede Haftung ab, sollte der Kunde die Kasse selber programmieren (an der Kasse oder via Software). Für Fehler in diesem Dokument wird jede Haftung abgelehnt.

Telefonischer Support wird wie folgt verrechnet:

1 Kasse = Fr. 80.--, zwei und mehr Kassen = Fr. 120.-- (jeweils exkl. Mehrwertsteuer).

## Mehrwertsteuersatz wechseln - Modell Casio TE-2400

### 1. Funktionsschloss auf PGM stellen

### 2. Bontexte wechseln

6 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken

232 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken

Logo und Bontext mit Zeilennummern wird ausgedruckt

(sollte beim Ihnen dieser Logotext stehen „Inkl. Mwst / Mwst-Nr. XXX'XXX“

müssen Sie den Ausdruck der Steuer aktivieren )

Schreibmaschinenfolie auflegen

2 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken

Zeilennummer über dem Text „Inkl. Mwst / Mwst-Nr. XXX'XXX“ eingeben

z.B. 001132

Taste „**Subtotal**“ drücken

In der Anzeige erscheint „Inkl. Mwst / Mwst-Nr. XXX'XXX“

Neuen Text eingeben „CHE-XXX.XXX.XXX MWST“

Taste „**00**“ drücken

Taste „**Enter/Bar**“ drücken

Taste „**Subtotal**“ drücken

### 3. Steuersatz ausdruck aktivieren

3 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken

10000 eingeben

Taste „**Enter/Bar**“ drücken

Taste „**Subtotal**“ drücken



#### 4. Finanzartentexte wechseln

Tastatur umdrehen oder Schreibmaschinenfolie auflegen

2 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken

6901 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken

In der Anzeige erscheint „UMSATZ 2.5%“

Neuen Text eingeben „UMSATZ 2.5%“

Taste „**00**“ drücken

Taste „**Enter/Bar**“ drücken

7001 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken

In der Anzeige erscheint „MWST 2.5%“

Neuen Text eingeben „MWST 2.5%“

Taste „**00**“ drücken

Taste „**Enter/Bar**“ drücken

7201 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken

In der Anzeige erscheint „UMSATZ 8%“

Neuen Text eingeben „UMSATZ 7.7%“

Taste „**00**“ drücken

Taste „**Enter/Bar**“ drücken

7301 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken

In der Anzeige erscheint „MWST 8%“

Neuen Text eingeben „MWST 7.7%“

Taste „**00**“ drücken

Taste „**Enter/Bar**“ drücken

Taste „**Subtotal**“ drücken



## 5. Steuersatz wechseln

6 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
325 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
Steuertabelle mit neuen Texten und alten Sätzen wird ausgedruckt

3 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
125 eingeben (für 1. Steuersatz) Taste „**Subtotal**“ drücken  
Neuen Steuersatz 2.5 eingeben  
Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
0 eingeben Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
5093 eingeben Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
Taste „**Subtotal**“ drücken  
225 eingeben (für 2. Steuersatz) Taste „**Subtotal**“ drücken  
Neuen Steuersatz 7.7 eingeben  
Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
0 eingeben Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
5093 eingeben Taste „**Enter/Bar**“ drücken  
Taste „**Subtotal**“ drücken

6 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
325 eingeben Taste „**Subtotal**“ drücken  
Steuertabelle mit den neuen Texten und Sätzen wird ausgedruckt

## 6. Funktionsschloss auf REG stellen