



Hot - Line Systems AG lehnt jede Haftung ab, sollte der Kunde die Kasse selber programmieren (an der Kasse oder via Software). Für Fehler in diesem Dokument wird jede Haftung abgelehnt.

Telefonischer Support wird wie folgt verrechnet:

1 Kasse = Fr. 80.--, zwei und mehr Kassen = Fr. 120.-- (jeweils exkl. Mehrwertsteuer).

## **Mehrwertsteuersatz wechseln - Modell Schultes S500**

### **1. Programmschlüssel einstecken (roter Stift oder langer schwarzer Stift ohne Nummer)**

#### **2. Bontexte wechseln**

33 eingeben

„Enter↵“ Taste drücken

511 eingeben „Raute #“ Taste drücken

Alter Text: INKL. 8%MWST/CHE-XXX.XXX.XXX MWST

(Sollte bei Ihnen in der Anzeige dieser Text stehen:

INKL. MWST/CHE-XXX.XXX.XXX MWST

Können Sie die „C“ Taste drücken um nichts zuändern)

Neuer Text eingeben: INKL. 7.7%MWST/CHE-XXX.XXX.XXX MWST

„Enter↵“ Taste drücken

Zweimal die „C“ Taste drücken

1504 eingeben „Raute #“ Taste drücken

Umsatz-MwSt 8%

Neu eingeben: Umsatz-MwSt 7.7%

„Enter↵“ Taste drücken

MwSt 8%

Neu eingeben: MwSt 7.7%

„Enter↵“ Taste drücken

Umsatz-MwSt 3.8%

Neu eingeben: Umsatz-MwSt 3.7%

„Enter↵“ Taste drücken

MwSt 3.8%

Neu eingeben: MwSt 3.7%

„Enter↵“ Taste drücken

Umsatz-MwSt 2.5%

Neu eingeben: Umsatz-MwSt 2.5%

„Enter↵“ Taste drücken

MwSt 2.5%

Neu eingeben: MwSt 2.5%

„Enter↵“ Taste drücken

**HOT - LINE SYSTEMS AG**

[www.hotlinesystems.ch](http://www.hotlinesystems.ch)

[info@hotlinesystems.ch](mailto:info@hotlinesystems.ch)

Tempelstrasse 8B

Postfach 59

3608 Thun

Telefon +41 (0)33 226 70 00

Fax +41 (0)33 226 70 07



1842 eingeben „Raute #“ Taste drücken  
Enth.MwSt 8%  
Neu eingeben: Enth.MwSt 7.7%  
„Enter↵“ Taste drücken  
3 x die „C“ Taste drücken

### 3. Finanzartentexte wechseln

32 eingeben  
„Enter↵“ Taste drücken  
Mit Cursor↵ auf Position 2 (ENTH.MWST 8%) gehen  
„Enter↵“ Taste drücken  
„Raute #“ Taste drücken  
Neuer Text eingeben: ENTH.MWST 7.7%  
„Enter↵“ Taste drücken  
„C“ Taste drücken  
(UMSATZ MWST 7.7%) „Enter↵“ Taste drücken  
„Raute #“ Taste drücken  
Neuer Text eingeben: UMSATZ MWST 7.7%  
„Enter↵“ Taste drücken  
„C“ Taste drücken  
(ENTH.MWST 3.8%) „Enter↵“ Taste drücken  
„Raute #“ Taste drücken  
Neuer Text eingeben: ENTH.MWST 3.7%  
„Enter↵“ Taste drücken  
„C“ Taste drücken  
(UMSATZ MWST 3.8%) „Enter↵“ Taste drücken  
„Raute #“ Taste drücken  
Neuer Text eingeben: UMSATZ MWST 3.7%  
„Enter↵“ Taste drücken  
„C“ Taste drücken  
(ENTH.MWST 2.5%) „Enter↵“ Taste drücken  
„Raute #“ Taste drücken  
Neuer Text eingeben: ENTH.MWST 2.5%  
„Enter↵“ Taste drücken  
„C“ Taste drücken  
(UMSATZ MWST 2.5%) „Enter↵“ Taste drücken  
„Raute #“ Taste drücken  
Neuer Text eingeben: UMSATZ MWST 2.5%  
„Enter↵“ Taste drücken  
„C“ Taste drücken

Mit Cursor↵ auf Position 41 (UMSATZ 8%) gehen  
„Enter↵“ Taste drücken  
„Raute #“ Taste drücken



Neuer Text eingeben: UMSATZ MWST 7.7%  
„Enter↵“ Taste drücken  
„C“ Taste drücken  
(UMSATZ MWST 3.8%) „Enter↵“ Taste drücken  
„Raute #“ Taste drücken  
Neuer Text eingeben: UMSATZ MWST 3.7%  
„Enter↵“ Taste drücken  
„C“ Taste drücken  
(UMSATZ MWST 2.5%) „Enter↵“ Taste drücken  
„Raute #“ Taste drücken  
Neuer Text eingeben: UMSATZ MWST 2.5%  
„Enter↵“ Taste drücken  
Zweimal die „C“ Taste drücken

#### 4. Steuersatz wechseln

8 eingeben  
„Enter↵“ Taste drücken  
1# MWST 7.7% : 8.00000  
Neuer Satz eingeben 7.7 (mit Punkt)  
„Enter↵“ Taste drücken  
2# MWST 3.7% : 3.80000  
Neuer Satz eingeben 3.7 (mit Punkt)  
„Enter↵“ Taste drücken  
3# MWST 2.5% : 2.50000  
Neuer Satz eingeben 2.5 (mit Punkt)  
„Enter↵“ Taste drücken  
die „C“ Taste drücken