



Hot - Line Systems AG lehnt jede Haftung ab, sollte der Kunde die Kasse selber programmieren (an der Kasse oder via Software). Für Fehler in diesem Dokument wird jede Haftung abgelehnt.

Telefonischer Support wird wie folgt verrechnet:

1 Kasse = Fr. 80.--, zwei und mehr Kassen = Fr. 120.-- (jeweils exkl. Mehrwertsteuer).

Mehrwertsteuersatz wechseln - Modell Schultes HS 3008

**1. Programmschlüssel einstecken
(langer schwarzer Stift ohne Nummer))**

2. Bontexte wechseln

34 eingeben

„Total Rechnung“ Taste drücken

Bontext wird ausgedruckt

Schreibmaschinenfolie auflegen

34 eingeben

„PROG ↵“ Taste drücken

Zeilennummer, die über dem Text: „inkl. 8% Mwst“ steht, eingeben

z.B. 04 „Raute #“ Taste drücken

Neuer Text eingeben: „inkl. 7.7% MwSt“

„PROG ↵“ Taste drücken

„Total Rechnung“ Taste drücken

34 eingeben

„Total Rechnung“ Taste drücken

Bontext wird ausgedruckt – bitte kontrollieren



3. Finanzartentexte wechseln

32 eingeben
„Total Rechnung“ Taste drücken
Finanzartentexte werden ausgedruckt

Schreibmaschinenfolie auflegen
32 eingeben
„PROG ↵“ Taste drücken
Zeilennummer über dem Text „MWST 8%“ eingeben
z.B. 08 „Raute #“ Taste drücken
Neuer Text eingeben: „MWST 7.7%“
„PROG ↵“ Taste drücken
Zeilennummer über dem Text „MWST 2.5%“ eingeben
z.B. 08 „Raute #“ Taste drücken
Neuer Text eingeben: „MWST 2.5%“
„PROG ↵“ Taste drücken
„Total Rechnung“ Taste drücken

32 eingeben
„Total Rechnung“ Taste drücken
Finanzartentexte werden ausgedruckt – bitte kontrollieren

4. Steuersatz wechseln

8 eingeben
„Total Rechnung“ Taste drücken
Steuersätze werden ausgedruckt

8 eingeben
„PROG ↵“ Taste drücken
Neuer 1. Steuersatz eingeben 770 für 7.7%
„PROG ↵“ Taste drücken
Neuer 2. Steuersatz eingeben 370 für 3.7%
„PROG ↵“ Taste drücken
Neuer 3. Steuersatz eingeben 250 für 2.5%
„PROG ↵“ Taste drücken
„Total Rechnung“ Taste drücken

8 eingeben
„Total Rechnung“ Taste drücken
Steuersätze werden ausgedruckt – bitte kontrollieren